

## ◆[持ち込み(メダル)根絶] CMOS セレクターの設定を！

先般、ユニバーサル系スロットやサミー系スロットの一部機種において、《持ち込み(メダル)》被害根絶が期待される、【CMOS セレクター】が搭載されております。

先日、東京都の店舗様においては、CMOS セレクターの設定(自店メダル登録)を実施していたことにより、持ち込みの早期発見(実害なし)に繋がった事案がございます。

### CMOS セレクター概要



- ユニバーサル系、サミー系の一部機種に搭載
- 刻印判定機能付(他店メダルを検知)
- 色判定機能付(自店で交換率の異なるメダルを検知)



これからの厚着の季節においては、持ち込み事案が増加する傾向にあります。各ホール様におかれましては、CMOS セレクターの設定状況(自店メダルが登録されているか)確認を！

### ■CMOS セレクター設定方法

- ① 登録メダル初期化スイッチを押しながら、遊技台の電源を投入  
**※登録メダル初期化スイッチは電源投入後も押し続ける**
- ② エラー表示 LED が緑色に点灯(①から約3秒後)
- ③ エラー表示 LED が自動的に消灯(②から約4秒後)
- ④ 「C3」エラーが発生 → リセットボタンで解除
- ⑤ メダル登録を行う
  - 1 登録したいメダルを使用して、クレジットを47~50枚(満タン)にする
  - 2 精算ボタンを押してメダルを払い出す
  - 3 メダルが合計300枚以上(1と2を6回以上)になるよう繰り返す
- ⑥ エラー表示 LED が「消灯したまま」であれば、設定完了

